



Montage Ytterdörr

Nödvändiga verktyg för montering:

Vattenpass
Skruvmejsel
Insexnycklar 4 mm, 5 mm
Torxnyckel Tx20
Hammare
Kilar
Monteringsskruvar
Isoleringsmaterial

Uppsättningen består av:

Karm med dörrblad och tröskel
Lås och gångjärn
Täckpluggar

Dörren är avsedd för användning som ytterdörr.

Innan du påbörjar monteringen kontrollera att produkten har bra kvalitet och är fri från defekter. Det är förbjudet att montera en defekt produkt.

Det är inte tillåtet att ändra produktens mått eller skära i produkten. Vänligen kontakta tillverkarens representant vid behov. Under reparationsarbeten bör dörren skyddas med byggpapp eller plast för att undvika skador på dörren.

1. Innan dörren monteras bör du kontrollera att den passar i dörröppningen. När du mäter dörröppningen, kontrollera att monteringsöppningen är i våg och hörnen vinkelräta. Monteringsöppningen bör vara 10-50 mm större än dörrkarmens yttre mått.

2. Demontera den gamla dörren.

3. Lägg dörren på ett jämnt underlag och lyft bort dörren från dörrkarmen.

4. Lyft dörrkarmen i monteringsöppningen och fixera med kilar (pos 1). Placera kilarna nära justeringsskruvarna och under tröskeln (pos 8). OBS! Dörren är avsedd för att monteras i våg med färdiglagt golv.

5. Använd vattenpass för att kontrollera att dörrkarmen är i lod vertikalt (pos 2 och 5) och att hörnen är vinkelräta (pos 3). Justera med kilar vid behov. Kontrollmät diagonaler!

6. Märk ut infästningspunkterna på väggen. Ta bort karmen och borra hål för justeringsskruvar. Stoppa skruvpluggar i de borrade hålen. Vid träkonstruktion hoppa över märkning och borring.

7. Om du valde att märka ut punkterna, upprepa steg 4 och 5.

8. Skruva fast karmen tillsammans med gångjärn stadigt i väggen (pos 4), kontrollera först att karmen står rakt. Detta kan kontrolleras med hjälp av en lång, rak pinne eller ett långt vattenpass.

9. Montera dörrbladet i karmen. Kontrollera att karmen på motsatt sida eller pardörrens passiva dörrblad är i nivå med det monterade dörrbladet. Vid behov justera karmen. Om karmen sitter som den ska och dörren kan stängas och öppnas utan problem, fixera även karmen på motsatt sida stadigt i väggen (pos 6).

10. Kontrollera att spelet ($2,5 \pm 1,5$ mm) mellan dörrbladet och karmen är lika runtom hela dörren. Dra åt skruvarna eller justera kilarna vid behov.



Montage Ytterdörr

11. Vid behov justera gångjärnen.

12. Montera täckpluggar, som ingår, i dörrkarmens skruvhål (pos 7).

13. För att kunna stänga dörren tätare, justera slutblecket.

14. Täta springan mellan väggen och dörrkarmen med isoleringsmaterial (stenull, glasull, skum). Följ tillverkarens anvisningar då du använder skum. Vid behov bör karmen stödjas så att skummet inte deformerar den. Då du monterar stöden, kontrollera att de inte skadar karmens yta. Använd antingen wellpapp eller annat mjukare material som skydd. Täck över springan med en täcklist eller bearbeta dörrposten så den passar mot karmen.

Använd maskeringstejp för att skydda karmen och plast för att skydda dörren då dörrposten bearbetas. Stöd tröskeln med tråklossar eller kilar (pos 8) för att undvika att den böjs efter en tids användning. Enbart skum eller annat elastiskt material bör inte användas under en tröskel utan stöd.

15. Montera nödvändiga övriga beslag: dörrhandtag, låsplattor, titthål, dörrstängare, dörrstopp mm.

